
Montageanleitung / Mounting instruction

2336 Rundrosette (round rose)

2311 Vierkantrosette (square rose) Smart Clip Magnetic



Montagebeschreibung

- A: Bringen Sie den Vierkantstift ins Türschloss ein und vermitteln diesen. Bitte achten Sie darauf, das die Lochbohrung des Stiftes in Richtung der Innensechskantschraube hin ausgerichtet ist.
- **B:** Stecken Sie die Unterkonstruktionen in die dafür vorgesehenen Bohrungen für die Stütznocken und befestigen Sie diese mit den beiliegenden M4 Schrauben.
- **C:** Den Drücker mit der Drückerrosette und die Schlüsselrosette auf die Unterkonstruktion aufclipsen
- D: Den Drücker auf beiden Seiten mit je einer Innensechskantschraube fixieren. Bitte beachten Sie den richtigen Sitz der Bohrung im Vierkantstift.

 Achtung: Innensechskantschraube so fest anziehen, dass die dünne Seite des Viekantstiftes durchbrochen wird (siehe Abb. E)

Mounting instruction

- **A:** Push the square spindle through lock nut and align in centre position. Please ensure the right position of the hole in the spindle in relation to the grub screw position.
- **B:** Put the magnetic base on the door using the holes prepared to take the rose legs and screw on the bases with the enclosed M4 screws.
- C: Clip on the escutcheon and handle with rose
- **D:** Fix the handle to the spindle by turning the grub screw on both side of handle.

Reminder: Always install with thin side of spindle hole opposite grub screw position in the handle.

The thin side of the spindle has to be broken by the grub screw to ensure safe fixation of the handle (see figure E)

